ATCS

数字量输入/输出模块 使用手册



目 录

1.	输入	∖模块	1
	1.1.	16 点 12/24V直流输入模块 (IDD40)	1
	1.2.	32 点 12/24V直流输入模块(IDD50)	3
	1.3.	16 点数 110V交流输入模块 (IDA40)	5
	1.4.	16 点数 220V交流输入模块(IDA41)	7
2.	输出	日模块	9
	2.1.	16 点直流 0.1A NPN输出模块 (ODD40)	9
	2.2.	16 点直流 2A PNP输出模块(ODD42)	11
	2.3.	16 点继电器输出模块(ODA40)	13
3.	电气	〔和环境参数	15
	_		
4.	模垻	· · ·	16


1. 输入模块

1.1. 16 点 12/24V 直流输入模块 (IDD40)


a.参数:

模块 规格		11	DD40
输入点数		16 点	
隔离方式		光电隔离	
额定输入电压		DC 12V	DC 24V
额定输入电流		3 mA	7 mA
工作电压范围		$DC 9V \sim 28V$	
导通状态		高于 DC 8V/2mA	
关断状态		低于 DC 4V/1mA	
输入阻抗		3.3 kΩ	
最大同时输入	点	所有点可同时导流	通 (DC 28 V)
响应时间	OFF⇒ON	2 ms 以下 (DC 24	4V)
네네 <i></i> ,, 다기 너기	ON⇒OFF	2 ms 以下 (DC 24	4V)
公共端设置		8 个点共用一公共	
内部电流损耗		最大 100 mA (原	听有接点导通时)
工作指示灯		面板 LED 显示(导通时 LED'ON')
外部连接		20 点外部端子排	
用线规格		$0.5 \sim 1.5 \text{ mm}^2$	
重量		255 克	

- 1) ACT 指示灯: 如果 CPU 模块正在对该模块进行服务时, ACT 指示灯亮, 如果 CPU 模块停止服务超过 0.2 秒以上的时间, ACT 指示灯熄灭。
- 2) 输入显示 LED 灯: 共有 16 个 LED 灯用来显示输入状态。对应的输入点工作时相 应的指示灯亮。
- 3) 接线端子: 外部连线的接线端子是一个可拆卸的端子排,在模块出现故障时,用户不需要松开连线,只需要拆卸下端子排,更换故障模块即可。



c. 对应输入电路:




1.2. 32 点 12/24V 直流输入模块(IDD50)


a. 参数:

模块 规格		I	DD50
输入点数		32 点	
隔离方式		光电隔离	
额定输入电压		DC 12V	DC 24V
额定输入电流		3 mA	7 mA
工作电压范围		$DC 9V \sim 28V$	
导通状态		高于 DC 8V/2mA	
关断状态		低于 DC 4V/1mA	
输入阻抗		3.3 kΩ	
最大同时输入点		所有接点可同时与	寻通(DC 28 V)
响应时间	OFF⇒ON	2 ms 以下(DC 24)	V)
네네 <u>\ </u>	ON⇒OFF	2 ms 以下(DC 24)	V)
公共端设置	公共端设置		端
内部电流损耗	内部电流损耗		有点导通)
附属配件		外部连接转换板	(ADD50)
工作指示		指示 ON 状态	
外部连接		37 针 D 形连接器	
用线规格		0.3 mm^2	
重量		265 克	

- 1) ACT 指示灯: 如果 CPU 模块正在对该模块进行服务时, ACT 指示灯亮, 如果 CPU 模块停止服务超过 0.2 秒以上的时间, ACT 指示灯熄灭。
- 2) 输入显示 LED 灯: 共有 32 个 LED 灯用来显示输入状态。对应的输入点工作时相应的指示灯亮。
- 3) 外部接线连接器: 37 针连线 D 型连接器,需要与转接板 ADD50 配合使用,才能够方便连接。



c. 相应输入电路:




1.3. 16 点数 110V 交流输入模块 (IDA40)


a. 参数

模块 规格		IDA40
输入点数		16 点
额定输入电压		AC 100 \sim 120V, 50 \sim 60Hz
额定输入电流		15mA (AC 110V, 60Hz)
工作电压		AC 85 \sim 132V (50 \sim 60Hz±5%)
导通状态		高于 AC 80V/9mA
关断状态		低于 AC 30V/2mA
输入阻抗		$10k\Omega$ (60Hz)
最大同时输入点		所有接点可同时导通(AC 110V)
响应时间	OFF⇒ON	20 ms 以下
네네 <i>)</i> 비기 [비]	ON⇒OFF	35 ms 以下
公共端设置		8个接点共用一公共端
内部电流损耗		最大 100 mA (所有接点导通)
工作指示		面板 LED 显示(导通时 LED'ON')
外部连接		20 点端子排
用线规格		$0.5 \sim 1.25 \text{ mm}^2$
重量		285 克

- 1) ACT 指示灯:如果 CPU 正在对模块进行服务,ACT 指示灯会亮,如果 CPU 模块停止对模块服务的时间超过 0.2 秒时,ACT 灯将会熄灭。
- 2) 输入状态显示灯: 共有 16 个 LED 灯用来显示输入状态,如果对应的输入点在 0N 工作时,相应的 LED 指示灯就会亮。
- 3) 端子台: 外部连线的端子台是一个可拆卸的端子排,在模块出现故障时,用户不需要松开连线,只需要拆卸下端子排,更换故障模块即可。



c. 对应输入电路:




1.4. 16 点数 220V 交流输入模块(IDA41)

a. 参数:


	模块	IDA41
规格		
输入点数		16 点
额定输入电压		AC 200~240V, 50~60Hz
额定输入电流		10mA(AC 220V, 60Hz)
工作电压		AC 170~265V(50~60Hz±5%)
导通状态		高于 AC 160V/6mA
关断状态		低于 AC 80V/3mA
输入阻抗		28kΩ (60Hz)
最大同时输入点数	数	所有点可同时导通(AC 220V)
响应时间	OFF⇒ON	20 ms 以下
네네 <i>),</i> , 라기 [티]	ON⇒OFF	35 ms 以下
公共端设置		8个接点共用一公共端
内部电流损耗		最大 100 mA (所有接点导通)
工作指示		面板 LED 显示(导通时 LED'ON')
外部连接		20 点端子排
用线规格		$0.5 \sim 1.25 \text{mm}^2$
重量		285 克

b. 面板显示:

- 1) ACT 指示灯: 如果 CPU 正在对模块进行服务, ACT 指示灯会亮, 如果 CPU 模块 停止对模块服务的时间超过 0.2 秒时, ACT 灯将会熄灭。
- 2) 输入状态显示灯: 共有 16 个 LED 灯用来显示输入状态,如果对应的输入点在 ON 工作时,相应的 LED 指示灯就会亮。
- 3) 端子台: 外部连线的端子台是一个可拆卸的端子排, 在模块出现故障时, 用户不需要松开连线, 只需要拆卸下端子排, 更换故障模块即可。



c. 对应输入电路:




2. 输出模块

2.1. 16 点直流 0.1A NPN 输出模块 (ODD40)


a. 参数

少女	模块	ODD40	
規格		16 片	
输入点数		16 点	
隔离方式		光电隔离	
额定负载电压		DC 12/24V	
工作电压		$DC 10V \sim 35V$	
类型		NPN/共阴	
最大负载电流		0.1A/点, 0.8A/熔丝	
最大输出电流		0.4A/10 ms 以下	
关断时漏电流		0.1 mA 以下	
导通时最大压降		1.5V 以下	
响应时间	OFF⇒ON	2 ms 以下	
네네 <i>).</i> 자 비기 [타]	ON⇒OFF	2 ms 以下	
公共端设置		16 个接点共用一公共端	
保险丝额定值		1A	
外部电源	电压	DC 12/24V (DC 10V \sim 35V)	
ク['rp 电 <i>(</i>) s	电流	100mA	
内部电流损耗		最大 100 mA (所有点都导通)	
错误显示		保险丝熔断或无外部电源时 LED "ON"	
工作指示		面板 LED 显示(导通时 LED'ON')	
外部连接		20 点端子排	
用线规格		$0.5 \sim 1.5 \mathrm{mm}^2$	
重量		270 克	

- 1) ACT 指示灯:如果 CPU 正在对模块发送数据时 ACT 指示灯将亮,如果 CPU 停止对模块发送数据时间超过 0.2 秒以上时,ACT 指示灯将会熄灭。
- 2) 输入指示面板 LED 灯: 共有 16 个表示输出状态的输出指示灯。如果对应的输出 点在 0N 的位置时,相应的 LED 灯会显示亮。
- 3) 端子台: 外部连线的端子台是一个可拆卸的端子排, 在模块出现故障时, 用户不需要松开连线, 只需要拆卸下端子排, 更换故障模块即可。



c. 相应输出电路:




2.2. 16 点直流 2A PNP 输出模块(ODD42)


a. 参数

模块 规格		ODD42
输入点数		16 点
隔离方式		光电隔离
额定负载电压		DC 24V
工作电压		DC 18V ~ 30V
类型		PNP/共阳
最大负载电流		2A/点, 8A/熔丝
最大输出电流		8A/10ms 以下
关断时漏电流		0.1 mA 以下
导通时最大压降		0.3V 以下
响应时间	OFF⇒ON	2ms 以下
	ON⇒OFF	2ms 以下
公共端设置		16 个接点共用一公共端
保险丝额定值		10A
 外部电源	电压	DC 24V (DC 18V \sim 30V)
>1 Hb -C-3/2/	电流	45mA
内部电流损耗		100mA (所有点导通)
错误显示		保险丝熔断或无外部电源时 LED"ON"
工作指示		面板 LED 显示(导通时 LED'ON')
外部连接		20 点端子排
用线规格		$0.5 \sim 1.5 \text{mm}^2$
重量		275 克

- 1) ACT 指示灯: 如果 CPU 正在发送数据给模块时 ACT 指示灯会亮, 如果 CPU 灯停止对模块服务超过 0.2 秒以上的时间, ACT 灯将熄灭。
- 2) 显示 LED 板: 共有 16 LED 来显示输出状态,如果对应的输出点是在 ON 的状态时相应的 LED 灯会亮起来。
- 3) 端子台: 外部连线的端子台是一个可拆卸的端子排, 在模块出现故障时, 用户不需要松开连线, 只需要拆卸下端子排, 更换故障模块即可。



c. 对应输出电路:




2.3. 16 点继电器输出模块(ODA40)

a. 参数


模块		ODA40
规格		
输入点数		16 点
隔离方式		光电隔离
额定切换电压/电	流	DC 24V, 2A/点, 8A/公共端
		AC 220V, 2A/点, 8A/公共端
最大切换电压		DC 125V, AC 270V
最小切换负载		DC 5V, 0.1mA
响应时间	OFF⇒ON	10 ms 以下
July / T.Y. H 1 In1	ON⇒OFF	10 ms 以下
最大切换频率		3600 次/小时
公共端设置		8个点共用一公共端
外部电源	电压	DC 24V±10%, 波动电压: 4Vp-p 或更小
71 HP 121//	电流	90mA (DC 24V, 所有点都处于导通状态)
	机械性	超过2千万次
使用寿命	电气性	超过 100,000 次 (额定切换电压/电流)
	电任	超过 100000 次(AC 250V/2A,DC 30V/2A)
内部电流损耗		最大 100mA (所有点导通)
错误显示		没有外部电源时 LED"ON",保险丝熔断
工作指示		面板 LED 显示(导通时 LED'ON')
外部连接		20 点端子排
用线规格		$0.5 \sim 1.25 \text{mm}^2$
重量		310 克

b. 前指示面板

- a) ACT 指示灯: 如果 CPU 正在发送数据给模块时 ACT 指示灯会亮, 如果 CPU 灯停止对模块服务超过 0.2 秒以上的时间, ACT 灯将熄灭。
- b) 显示 LED 板: 共有 16 LED 来显示输出状态,如果对应的输出点是在 ON 的状态时相应的 LED 灯会亮起来。
- c) 端子台: 外部连线的端子台是一个可拆卸的端子排, 在模块出现故障时, 用户不需要松开连线, 只需要拆卸下端子排, 更换故障模块即可。



c. 相应输出电路




3. 电气和环境参数


电源	交流 110/220 V,50/60Hz,单相
电压范围	交流 85 V~265 V
运行环境温度	0 ∼ 55℃
储存环境温度	-20 ∼ 70 °C
空气流动性	在设备上下 50.8 mm 位置以内有流动空气
湿度	15 ~ 95% (无结露)
抗电气噪性	脉宽 50ns, 重复频率 5kHz, 2,000 V 电压峰值
抗振性	频率 10~57Hz, 幅度 0.1mm, 1 倍频程/分钟, 3 维方向各 10 次
抗冲击性	15g, 持续 11ms, 3 维方向冲击 3 次
耐高压绝缘性	交流输出端对地能承受 1500 V, 50Hz 交流电压,持续 1 分钟
输入阻抗	在 500V 直流电压下阻抗 75Ω
接地方式	3 类接地
运行环境	隔尘非腐蚀性环境

4. 模块安装与连接


模块定位



模块安装螺丝



端子排的拆除





Http://www.techwayson.com